

Boîte avec couvercle attaché – KS 17

Notice de montage



1. Posez le carton découpé sur la table, la face blanche visible.
2. Pliez les bords à cannelures vers le haut puis les rabaisser. Relevez les parties latérales de la boîte en angle droit.
3. Relevez les côtés doubles et placez-les sur les tranches. Manipulez avec précaution l'onglet double.
4. Rabattez les côtés sur les languettes et enclenchez-les convenablement dans les fentes prévues à cet effet.
5. Procédez de la même façon pour la partie couvercle et la partie fond.
6. Fermez la boîte. Les onglets éventuellement encore un peu raides vont se détendre lors de la fermeture.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous deviez malgré tout rencontrer des difficultés lors du pliage, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister.

Vous trouverez une version animée de la notice de montage en cliquant sur le lien suivant : <http://www.films.klug-conservation.fr>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2
87509 Immenstadt/Allemagne
Tel. +49 (0)8323 9653 365
www.klug-conservation.fr

