


Boîte avec couvercle séparé, type KS 16

Notice de montage



- 1.) Posez le carton découpé sur la table, la face blanche visible. Pliez les bords à cannelures vers le haut puis rabaissez-les.
- 2.) Relevez les parties latérales de la boîte en angle droit. Rabattez les côtés doubles et placez-les sur les tranches. Manipulez les onglets doubles avec précaution. Procédez de la même façon pour le fond et le couvercle de la boîte.
- 3.) Relevez les côtés en angle droit. Les côtés munis de l'onglet double doivent s'enclencher dans les fentes prévues à cet effet.
- 4.) Posez finalement le couvercle sur le fond pour fermer la boîte.
- 5.) Enclenchez les onglets doubles des parties latérales dans les fentes prévues à cet effet.
- 6.) Fermez la boîte en assemblant les deux parties.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous deviez malgré tout rencontrer des difficultés lors du pliage, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister.

Vous trouverez une version animée de la notice de montage en cliquant sur le lien suivant : <http://www.films.klug-conservation.fr>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2

87509 Immenstadt/Allemagne

Tel. +49 (0)8323 9653 365

www.klug-conservation.fr

